


Wat dient u te doen wanneer het apparaat een alarmmelding weergeeft en stopt met werken?



Wanneer er een machine-alarm optreedt, geeft het display een waarschuwingsscherm weer. Dit geeft aan dat het apparaat niet verder kan werken totdat het probleem is opgelost. Druk op '?' voor dit specifieke type alarm om instructies te krijgen over hoe u het probleem kunt oplossen.